Torpsterryd 5, 9291 NA Kollum · 085 124 9014 (ook WhatsApp)
info@vhverhuur.nl · www.vhverhuur.nl

Orbitalum GF 4

Orbitale buiszaag · buis 12–120 mm · 230 V

De GF 4 zaagt rvs- en stalen buis koud, haaks en braamvrij, zonder de buis te vervormen. Ideaal als voorbereiding voor (orbitaal) lassen.





WAT ZIT ERBIJ

- GF 4 op rvs-statief
- Gemonteerd zaagblad
- Zaagbladsmeermiddel GF TOP
- Lijnlaser

VEILIGHEID EERST

- Draag een veiligheidsbril; houd handen en kleding weg van het zaagblad.
- Wissel of controleer het zaagblad alleen met de stekker uit het stopcontact.
- Werk met de beschermkap op zijn plaats en laat de machine niet onbeheerd draaien.
- Aansluiting op 230 V (16 A zekering). Gebruik een geaard stopcontact.
- Kijk niet in de laserlijn.

STAP VOOR STAP

1. **Buis meten en markeren.** Bepaal de lengte. Buis van 12 tot 120 mm buitendiameter, wanddikte 1 tot 9 mm (afhankelijk van het materiaal).
2. **Inklemmen.** Leg de buis in de spanklem en draai de klem gelijkmatig vast. Met de lijnlaser ziet u precies waar het blad gaat zagen.
3. **Zaagblad smeren.** Breng een beetje GF TOP aan op het zaagblad. Dat verlengt de levensduur en geeft een mooiere zaagsnede.
4. **Toerental.** Kies een lager toerental voor rvs en dikwandige buis, een hoger toerental voor dunwandig staal.
5. **Zagen.** Start de motor en draai de zaagkop rustig en gelijkmatig rond de buis, met een constante voeding. Niet forceren.
6. **Klaar.** Zet de motor uit, wacht tot het blad stilstaat, open de klem en neem de buis eruit.

TIPS

- Extra zaagblad nodig? Bestel het erbij (te koop).
- Houd de spanklem en het statief schoon van spanen.

TERUGBRENGEN

- Zet de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Maak de machine schoon (stof, spanen, spatten) en laat hem afkoelen.
- Leg alle toebehoren terug zoals u ze kreeg; controleer of alles compleet is.
- Breng de machine op de afgesproken tijd terug. Later nodig? App of bel ons vooraf.
- Is er iets kapot gegaan of werkt iets niet goed? Meld het eerlijk, dan lossen we het samen op.

Hulp nodig? Bel of app 085 124 9014, dagelijks van 06:00 tot 22:00. Wij zijn zelf vakmensen en denken graag mee.

Technische gegevens van de fabrikant: orbitalum.com/downloads (GF 4 / GF 6). Deze snelstart is een hulpmiddel; volg altijd ook de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant. Versie november 2026.